

FREVINI UV-ÕLITATUD PARKETTPÕRANDATE HOOLDUS- JA KASUTUSJUHEND

FREVINI toodetud puitpõrandad on kvaliteetsed ja valmistatud looduslikust puidust. Neid põrandaid iseloomustab suur praktiline ja esteetiline väärtus.

Tootja garantii kehtib põrandatele, mille paigaldamisel ja kasutamisel on järgitud juhiseid.

- Puitpõranda korral peab ruumi temperatuur olema 18–24 °C.
- Ruumi suhteline niiskus peab olema 40–60%.
- Põrandaküttesüsteemi peale paigaldatud laudade temperatuur ei tohi ületada 27 °C. Põrandaküttesüsteemi peale paigaldatud põrandale on keelatud panna vaipu, liiste või mööblit, mille jalgade kõrgus on alla 10 cm.
- Põranda hooldamiseks tuleb kasutada ainult selleks ette nähtud vahendeid – puhastusvahendeid ja muid hooldustooteid, mis sobivad õlitatud puitpõranda jaoks. Muude hooldustoodete kasutamisel võivad tekkida plekid või muutuda põranda värvitoon, põrandapinna libedusomadused või läige.
- Igapäevane korrashoid peaks piirduma tavapärase tolmuimemise või põrandapesuga.
- Põranda hooldamise sagedus oleneb selle kasutamise intensiivsusest.
- Igasugune põrandapinnale sattunud liiv tuleb kiiresti eemaldada. Põrandale jäänud liiv võib kriimustada kattekihti ning tekitada puidu pinnakihi väiksemaid särke ja kriimustusi.
- Puitpõrandaga ruumis peaksid olema uksematid, mis eemaldavad tõhusalt liiva, vee ja muu mustuse. Matid tuleks panna välisukse, terrassiukse jt sissepääsude ette nii sisse kui ka välja.
- Tolmu eemaldamiseks tuleks kasutada pehmet kuiva harja või pehme harjaga tolmuimejat. Võite kasutada ka kergelt niisket lappi koos õlitatud puitpõrandale sobiva puhastusvahendiga või ilma selleta. Põrandale ei tohi pärast puhastamist mingil juhul jääda niiskeid jälgi.
- Põrandaga vahetult kokku puutuvate mööbliesemete ja muude sisustuselementide alla tuleks liimida viltpadjakesed.
- Puitpõranda kaitseks mehaaniliste kahjustuste eest tuleb ratastega toolide ja muude mööbliesemete all kasutada plastist või põrandakattematerjalist kaitsematti või vaipa. Kontrollige kaitsemattide alust pinda ja eemaldage sealt kohe kogu liiv ja muu mustus. Kui seda mustust ei eemaldata, saab kaitsemati alla jääv põranda pinnakiht kriimustada.
- Mingil juhul ei tohi puitpõrandat katta PE-kile ega muu niiskus- ja õhukindla materjaliga.
- Ei võeta vastu nõudeid seoses puidu värvitooni muutumisega valguse (ultraviolettkiirguse) toimel.
- Põrandat saab uuendada lihvimise ja üleõlitamise teel. Tootja lubab uuendamiseks kasutada puitpõrandale mõeldud õlisid, kui neid tarvitatakse pealekandmisjuhiste kooskõlas. Puidu pinnakihi eemaldamist hõlmavate uuendamiskordade arv oleneb mehaanilise kahjustuse sügavusest. Enne mehaanilise uuendamise (lihvimise) alustamist analüüsige põranda seisukorda ja seda, kas mehaaniline uuendamine on võimalik või mitte.

- Eelnimetatud soovitude eiramisel kaotab materjalile ja teenustele antud garantii kehtivuse.
- Põrandaküttesüsteemi peale paigaldatuna lubab tootja kasutada ainult liimpaigaldusega FREVINI põrandaid.
- Põrandakütte kasutamisel tuleb järgida juhendit „FREVINI – põrandakütte eritingimused”.
- Kui soovite lisateavet FREVINI põranda paigaldamise kohta põrandaküttesüsteemi peale ja paigaldusjuhiseid, vaadake meie veebisaiti aadressil www.frevinistudio.com.

Müüja ja tootja antud garantii kaotab kehtivuse, kui omanik ei teata defektist 14 päeva jooksul pärast selle ilmumist.

OLULINE. Kasutaja peab tagama, et puhastustöötajad on tuttavad nende FREVINI lakitud põrandate korrashoiu-, kasutus- ja hooldustingimustega.