

HETEROGEENSETE PVC PÕRANDAKATETE PUHASTAMINE

TARALAY PREMIUM / ELEMENT / IMPRESSION / IMPRESSION PLUS / UNI / INITIAL / TARASAFE / IMPRESSION CONTROL



Niiske lapiga puhastamise vahendid

Painduv mopp eelistatult koos ühekordsete, antistaatiliste ja/või eelimmutatud marliiribadega



Mehaanilised puhastusseadmed

Automaatne põrandapesumasin, või ühe harjaga masin



Mehaanilise puhastuse ketas

3M (või samaväärne) värvilised kettad



Käsitsi pesemise vahendid

Ühekordne mikrokiudlapp või marli



Aurupuhastuse vahendid

Järgige tootja soovitusi

	Kasutatavad vahendid	Puhastusvahendid	Puhastusmeetodid
Esmakasutus			
Mehaaniline puhastus	 või kui määratud	Leeliseline puhastusvahend	- Niiske lapiga puhastamine - Mehaaniline pesu 300-450 p/min (koos veetagestusega)
Igapäevane puhastus	 	Neutraalne/desinfitseeriv puhastusvahend ⁽¹⁾	- Niiske lapiga puhastamine - Käsitsi sileda mopiga pesemine - Loputamine
VÕI			
Mehaaniline puhastus	 või almond või 	Neutraalne puhastusvahend	- Niiske lapiga puhastamine - Mehaaniline pesu 300-450 p/min (koos veetagestusega) - või - Aurupuhastus
Süvapuhasutus	 või almond	Leeliseline puhastusvahend	- Niiske lapiga puhastamine - Mehaaniline pesu 300-450 p/min (koos veetagestusega)

⁽¹⁾ Kohtades, kus on vaja tingimata kasutada desinfitseerimisvahendit (nt teatrites, haiglaruumides jne), kasutage vaheldumisi neutraalset puhastusvahendit ja amiinivaba desinfitseerimisvahendit.

Need puhastamisjuhised tuleb kohandada puhastatava ala käidavusele ja asukohale.

Käsitsi puhastamise korral ning parima hügieenilise ja visuaalse tulemuse saavutamiseks soovitab Gerflor kasutada hea märgumisvõimega neutraalseid ja leeliselisi puhastusvahendeid (mis võimaldavad katta ja puhastada täielikult kogu põrandapinna).

Suuremate tootjate poolt soovitatud toodete nimekiri (mittetäielik):

KIEHL: Profloor*, RS Nett**
TANA/WERNER: Green care
SR15*, Floor Cleaner S*, Clean
Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*,
Innomat**

ECOLAB: Brial Clean S*
ANIOS: Deterg'anios*
ROCHEX: Polystar*, Roctonic**
BUZIL: HC 43**
Dr. SCHUTZ: PU Reiniger**

DIVERSEY / SEALED AIR: Asset*
DREITURM: Multinetzer*,
Goldreif (vert)*, Linorein**, D1
Neu**

*Neutral / **Alkaline

ETTEVAATUSABINÕUD



- Ärge kasutage abrasiivkettaid ega meetodit, mille puhul on oht töödeldavat pinda kahjustada (abrasiivsed tooted, lahustid jne).
- Ärge kasutage kummikatteid (toolijalgadel või muul mööblil), vaid kasutage PVC- või polüetüleenkatteid.

PLEKIEEMALDUS TÖÖDE KÄIGUS

Värviplekkide eemaldamine

- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid (nt Scotch Brite, küürimiskäsnad, traatnuustik jne).
- Kasutage värvi puhul lahustit, mille omadusi te teate. Kui lahusti on teile võõras, kasutage esmalt selliseid lahusteid nagu Essence C, White Spirit jne, enne kui proovite midagi tugevatoimelist, nt pihustatavat lahustit Taraclean. Kui plekk on raskesti eemaldatav, ärge jätkake küürimist.
- Pühkige ja loputage põrandat hoolikalt pärast lahusti pealekandmist.

Värvitilgad

Materjalile tilkunud värvi aitab suurepäraselt eemaldada külmasprei (külmaspreid saab osta puhastusvahendite tootjatelt või apteekidest).

Liimijäljed

- Värsked akrüüllüümi jäljed (all ühe kuu)
Kandke peale veebaasil lahust, mis sisaldab puhastusvahendit, laske sel toimida ning puhastage ja loputage põrand mehaaniliselt.
- Kuivanud akrüüllüümi jäljed (üle ühe kuu)
Kasutage lahustit Essence C või White Spirit. Pühkige ja loputage põrandat hoolikalt pärast lahusti pealekandmist.
- Tugevad liimijäljed
Kasutage tugevatoimelisi lahusteid (nt pihustatav lahusti Taraclean), kuid ärge jätkake küürimist, kui liimijäljed on raskesti eemaldatavad (nagu võib juhtuda lahustikindlate ristseotud liimidega).

PLEKIEEMALDUSE NÕUANDED

Rooste

Kasutage rooste eemaldusvahendit või oksaalhapet. Loputage hoolikalt.

Toidurasv / värv / pastapliiats / tindipliiats / tugev määre (tõrv)

Kasutage lahustit Essence C või White Spirit. Küürige lahjendamata tootega ja loputage rohke veega.

Kummijäljed/jalatsijäljed

Kasutage leeliselist puhastusvahendit (nt Dynatech Trophy). Laske viis minutit toimida. Küürige.

Närimiskumm

Kasutage külmaspreid, et närimiskumm kõvaks muuta, ja seejärel eemaldage see plastspaatliga (külmaspreid saab osta puhastusvahendite tootjatelt või apteekidest).